

MERAČ MOTOHODÍN - Bezdrôtový, vibračný

Vhodný pre ATV, motocykle, snežné skútre, lode a pod.

- Sleduje chod vášho motora, čo je dobré pre zistenie a prehľad servisných intervalov: výmena oleja, sviečok...
- Jednoduchá inštalácia - prilepením. Pre stroje s väčšími vibráciami pripevnite priloženou montážnou sadou.
- Vodotesný IP69, pri bežnom používaní životnosť 5 rokov
- Vymazanie diaľničných odpočtov, celkové hodiny nemôžu byť vynulované rozlíšenie 0,1h.
- Ide nastaviť na nízku či vysokú citlivosť vibrácií.
- Meria chod motora s presnosťou na 0,1hod.
- Možnosť nulovať čiastkové merania.
- Celkové namerané hodiny nie je možné vynulovať.
- Vhodné pre väčšinu 2T a 4T spaľovacích motorov.
- Nevyžaduje pripojenie k akumulátoru.

Bezdrôtový prenastaviteľný merač motohodín

INŠTALÁCIA: Pripevnite merač pomocou lepiacej pásky na zadnej strane tak, aby čo najlepšie zachytil vibrácie motora (optimálne na rám motocykla). Dbajte na to aby merač nebol v blízkosti horúcich súčastí, ako napríklad výfuk. Aplikujte pri teplote vyššej ako 10°C na dôkladne vyčistený povrch. Aby ste predišli chybné inštalácii, je možné použiť dve sťahovacie pásky, ktorými merač vďaka jeho otvorom po stranách upevníte k rámu. Pre kontrolu správnej inštalácie naštartujte stroj a počkajte (8-10 sekúnd). Displej sa rozsvieti a objaví sa blikajúci ukazovateľ.

Nastavenie citlivosti: Stlačte krátko tlačidlo "S", Na displeji sa zobrazí na dobu 3-4 sekúnd "tot", potom sa po dobu 8 sekúnd zobrazí počet motohodín. Počas zobrazenia stlačte a podržte tlačidlo "S".

A: nastavenie pre vysokú citlivosť: Akonáhle sa na displeji zobrazí "Hi", uvoľnite tlačidlo "S". Displej sa sám zhasne. Takto je nastavená vysoká citlivosť vibrácií.

B: nastavenie pre nízku citlivosť. Akonáhle sa na displeji zobrazí "Hi", stlačte znovu tlačidlo "S", na displeji sa zobrazí "Lo". Displej sa sám zhasne. Takto je nastavená nízka citlivosť vibrácií.

Zobrazenie celkového počtu motohodín: Stlačte krátko tlačidlo "S", na displeji sa zobrazí po dobu 3-4 sekúnd "tot", potom sa na dobu 8 sekúnd zobrazí celkový počet motohodín. Po skončení zobrazenia sa displej automaticky vypne.

Zobrazenie čiastkového počtu motohodín: Stlačte krátko tlačidlo "S", na displeji sa zobrazí po dobu 3-4 sekúnd "tot", potom sa na dobu 8 sekúnd zobrazí celkový počet motohodín. Potom stlačte krátko tlačidlo "S", na displeji sa na dobu 3 sekúnd zobrazí "Par" a potom sa zobrazí na dobu 8 sekúnd čiastkový počet motohodín. Po skončení zobrazenia sa displej automaticky vypne.

Vynulovanie čiastkového počtu motohodín: Stlačte krátko tlačidlo "S", na displeji sa zobrazí po dobu 3-4 sekúnd "tot", potom sa na dobu 8 sekúnd zobrazí celkový počet motohodín. V priebehu zobrazenia stlačte znovu tlačidlo "S", na displeji sa na dobu 3 sekúnd zobrazí "Par" a potom sa zobrazí na dobu 8 sekúnd čiastkový počet motohodín. Stačte a podržte tlačidlo "S", až pokiaľ sa nezobrazí blikajúce "---". Uvoľnite tlačidlo "S". Displej sa sám zhasne. Týmto je vynulovaný čiastkový počet motohodín.